

ELEVATOR DOOR CONTROLLER CONTROL SYSTEM INSTALLATION MANUAL

DCU-3A

Elevator Door Drive Operator

ACE Pyeongchon Tower 601 361, Simin-daero, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-do, 14057 Republic of Korea

January 2018

COPYRIGHT 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (주) BLUETEM 이 기기는 산업용으로 급과도 내성 시험, SURGE 내성 시험, 내전압 시험 등에 적합 등록을 한 기기로써, 산업지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

BLUETEM과 BLUETEM 로고는 BLUETEM의 등록상표입니다

이러한 내용들이 변경될 수 있습니다.

이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이

또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

(주) BLUETEM 의 사전 서면 동의없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.







안전을 위한 설치 시 확인사항

- 1. 본 제품의 취급 전에 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 2. 입력전원이 단상 AC220V인지 확인하십시오.
- 3. 접지와 Neutral (중성선)이 서로 분리가 되어 있는지 확인하십시오.
- 4. 통전(Power On)시에는 각종 커넥터의 결합/분리 등의 작업을 하지 말아 주십시오.
- 5. 통전(Power On)시에는 컨트롤러의 DIP SW. 변경 및 종단저항 JUMPER등의 조작을 하지 말아 주십시오.
- 6. 통전(Power On)시에는 컨트롤러에 부착된 작은 PCB의 탈/부착 작업 을 하지 말아 주십시오
- 7. DOOR/CAR 운행시에는 컨트롤러의 탈/부착 작업을 하지 말아주십시오.
- 8. 문제 발생시 컨트롤러를 고정하는 BOLT 해체 작업을 하지 마십시오.
- 9. 제품 교체 시 반드시 BASE PANEL과 함께 교체하여 주십시오.
- ※ 위의 유의사항과 사용설명서를 따르지 않아 발생된 사고 및 문제점에 대하여 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.



Contents

안전을 위한 설치시 확인사항
1. 설 치
1.1 Door Controller 구성도 5
1.2 조작부 설명 7
1.3 Door Button 순서도 8
1.4 전원 켜기 9
2. 기본 조작 방법
2.1 MODE BUTTON 10
2.2 OPEN/UP, CLOSE/DOWN BUTTON 11
2.3 DOOR OPEN/CLOSE 12
3. 기본 환경 설정
3.1 DOOR Size 측정 13
3.2 DOOR Size 측정 시 자주 발생하는 Error
3.3 조정 모드 설정 값 변경 14
3.4 초기화 하기 15
3.5 PARAMETER table 16
3.6 운행 Pattern 17
4. 고급 기능 설정
4.1 Can 통신 종단저항 설정 18
4.2 Door Type 설정 방법 18
4.3 Test Mode 설정 19
4.4 Black Box 열람 19
5. Error Code / Trouble Shooting
6. 기타 정보
6.1 System Spec 21
6.2 Input / Output Spec 21
7. A/S 관련 정보
7.1 Service를 받으려면 22
7.2 무상보증 22
7.3 무상보증의 예외사항 22



1. 설치

1.1 Door Controller 구성도



NO.	명 칭	설명
1	FND	Controller 상태 표시
2	Led (18DS, 23DS, EE, SE)	18DS(열림 리미트 센서), 23DS(닫힘 리미트 센서), EE(Photo Beam(감지시 ON)), SE(Safety Shoe(감지시 ON))
3	Switch	AUTO/HAND/OPEN/CLOSE/STOP/PARA/UP/DOWN 동작
4	Connector (Door ↔ Cop)	DCU-1A/EDI-200 적용시 DOOR 지령신호
(5)	Connector(CN1)	EE/SE P24, G24 연결
6	Connector(CN4)	CAN 통신 연결
7	Connector(CN3)	18DS, 23DS – Limit Sensor 연결
8	Led(RX,TX)	CAN 통신 LED(GREEN – 송신, RED – 수신), 통신시 점등함



1. 설치

1.1 Door Controller 구성도



NO.	명 칭	설명
9	Connector(CN5)	Encoder 연결 (24V ENCODER) ※ 5V ENCODER 사용시 ENCODER가 소손됩니다
10	Dip Switch	DOOR TYPE(DSL,DLL)/(FRONT,REAR) 선택 – DCU-2C(CAN통신 사용)일 경우
(11)	Connector(CN7)	Controller내 전원 연결
(12)	Toggle Switch	Controller내 전원 공급 Switch
13	Connector(MOT OR, 입력전원)	DCU-1A/EDI-200 적용시 MOTOR , 입력 전원 연결)
(14)	Connector(CN8)	Motor U, V, W 연결

6



1.2 조작부 설명



명 칭	설 명
MODE BUTTON	AUTO MODE에서 누르면 HAND MODE 변경 가능합니다. HAND 상태에서 누름 시 PARAMETER 조정 MODE로 진입 됩니다.
OPEN/UP BUTTON	HAND MODE에서 DOOR를 열리게 합니다.(AUTO MODE에서 동작 안합니다.) PARAMETER 조정 MODE에서 PARAMETER 설정 값을 증가 시킵니다.
CLOSE/DOWN BUTTON	HAND MODE에서 DOOR를 닫히게 합니다.(AUTO MODE에서 동작 안합니다.) PARAMETER 조정 MODE에서 PARAMETER 설정 값을 감소 시킵니다.
MODE + CLOSE/DOWN BUTTON	동시에 누르면 TEST MODE로 변경 가능합니다.



1.3 Door Button 순서도



1. AUTO MODE에서는 OPEN/CLOSE BUTTON이 동작 하지 않습니다.

2. PARA. SELECT MODE에서 DATA ADJ. MODE로 변경 시 MODE BUTTON을 1회만 눌려주십시오.

3. PARAMETER값 조정 완료 후에는 PARA .SELECT MDOE 에서 MODE BUTTON을 3초간 눌러주십시오

4. PARAMETER값을 조정하기 전에 DSL/DLL TYPE에 맞추어 DIP SW.를 조정 하십시오

• 18 PAGE를 참고 하십시오



1.4 전원켜기 ① DOOR TYPE 확인하기 (DCU-2C(CAN 통신 사용) 시 적용) DOOR TYPE에 따라 아래 사진을 참조하여 조정하십시오



<< DSL/FRONT >>



<< DSL/REAR >>



<< DLL/FRONT >>



 \ll DLL/REAR \gg

※ P. 18 참조

② CONTROLLER 전원 공급하기



③ 초기 전원 투입시 확인 사항



확인 사항

- 1. S/W 버전 확인
- 2. 현장에 맞게 MODEL이 선택이 되어있는지 확인한다.
- 3. AUTO MODE로 넘어가는지 확인한다.
- ※ 적용모델 이 맞지 않을 경우에는 P35값을 변경한다.
- 35 0 : DCU-2C(TAC TYPE)
 - 1 : DCU-1A / MVF-200 / SDI-486(DY30 TYPE)
 - 2 : EDI-200 6 POLE MOTOR / SDI-485(DY20 TYPE)
 - 3 : EDI-200 4 POLE MOTOR / SDI-485(DY20 TYPE)



2.기본 조작 방법

2.1 MODE BUTTON



1. 설정 값 변경을 위해 AUTO MODE에서PARAMETER 조정 MODE로 변경 합니다.



2. PARAMETER 값 변경 MODE로 변경 합니다.







2.3 DOOR OPEN/CLOSE

1. HAND MODE에서 DOOR를 OPEN/CLOSE 합니다.



2. AUTO MODE에서의 OPEN/CLOSE 방식은



아래 사진과 같은 CP Test 버튼을 누르시면 됩니다.





3. 기본 환경 설정

3.1 Door Size 측정

출하시엔 Auto Mode로 설정이 되어 있습니다.



MODE Button을 한번 누르면, Hand Mode로 전환됩니다.



<< Hand Mode FND Display >>

MODE Button을 5초간 누르면 SET MODE로 전환됩니다.



UP Button을 5초간 눌러, Door가 자동으로 열리면서 Open LIMIT SENSOR가 감지되고



Door가 자동으로 CLOSE LIMIT SENSOR가 감지 될 때 까지 하단에 숫자가 상승하면서 닫히게 됩니다.



일정 시간 경과 후 Auto Mode로 변경 됩니다.



- 도어 사이즈 측정 중 FND에서 펄스 표기가 되지 않을 시 엔코더 상태 또는 TYPE 설정 점검 바랍니 다.

- 도어 운행 방향이 반대일 경우에는 P 36번(MOTOR 상 변환) 값을 변경 해주시거나, 전원 <u>OFF</u>후 <u>MOTOR</u>선 중에 2선을 교체 바랍니다.



3.2 DOOR SIZE 측정 시 자주 발생하는 ERROR 1.E-OS



3.3 조정모드 설정 값 변경

현장에서 작업자가 변경할 수 있는 Parameter를 모아놓은 모드입니다. <u>MODE Button</u>을 AUTO Mode에서 2회, HAND Mode에서 1회 누르면 Parameter 조정 Mode로 변환됩니다.



조정하고 싶은 Parameter까지 <u>UP이나</u> <u>DOWN Button</u>을 이용하여 이동합니다.









다시 MODE Button을 이용하여 dot을 위쪽로 이동 시켜줍니다.



다시 <u>DOWN Button</u>을 눌러, PO"으로 이동합니다.



MODE Button을 눌러 변경된 PARAMETER 값을 저장합니다.



※ 저장 단축키

P 0까지 내려오지 않아도 dot point 가 DISPLAY 상단에 위치할 때, <u>MODE Button</u>을 3초간 누르면 변경된 PARAMETER 값을 저장합니다.

3.4 초기화 하기

현장에서 작업자가 Parameter 값을 잘못 변경 하여 현장에 문제가 발생하여 초기 출하 당시 의 Parameter 값으로 변경,<u>MODE Button</u>을 이용하여 Hand Mode로 변경 합니다.



MODE Button을 5초간 누르면 SET MODE로 변경됩니다.



DOWN Button을 <u>5초간 누르면</u> 초기화가 진행 됩니다.



<초기화 진행 중>

저장 후 다시 <u>AUTO Mode</u> 로 표기 됩니다.





3.5 PARAMETER table

Para	Range (Default)	Description
P0	-	P0에서 Mode Button을 눌러야 Save 됩니다.
P1	0 ~ 20 (10)	열림 초기 저속 구간시간 (Open Soft Start Time)
P2	0 ~ 20 (10)	열림 초기 저속 구간속도 (Open Soft Speed)
P3	0 ~ 20 (10)	열림 가속 기울기 (Open Accel Rate)
P4	0 ~ 20 (10)	열림 속도 (Open High Speed)
P5	0 ~ 20 (10)	열림 감속 기울기 (Open Decel Rate)
P6	0 ~ 20 (10)	열림 크리핑 거리 (Open Creeping Distance)
P7	0 ~ 20 (10)	열림 크리핑 속도 (Open Creeping Speed)
P8	0 ~ 20 (10)	열림 끝단 정지 기울기 (OLS on Stop Decel Rate)
P9	0 ~ 20 (10)	열림 토오크 (Open Torque)
P10	0 ~ 20 (10)	열림 끝단 정지 토오크 (OLS on Stop Torque)
P11	0 ~ 20 (10)	닫힘 가속 기울기 (Close Accel Rate)
P12	0 ~ 20 (10)	닫힘 속도 (Close High Speed)
P13	0 ~ 20 (10)	닫힘 감속 기울기 (Close Decel Rate)
P14	0 ~ 20 (10)	닫힘 크리핑 거리 (Close Creeping Distance)
P15	0 ~ 20 (10)	닫힘 크리핑 속도 (Close Creeping Speed)
P16	0 ~ 20 (10)	닫힘 끝단 정지 지연시간 (CLS on Running Time)
P17	0 ~ 20 (10)	닫힘 끝단 속도 (CLS on Running time)
P18	0 ~ 20 (10)	닫힘 토오크 (Closing Torque)

Para	Range (Default)	Description
P19	0 ~ 20 (10)	Nudging 속도 (Nudging speed)
P20	0 ~ 20 (10)	도어 개폐 수행 중 정지 기울기 (Open, Close Stop Decel Rate)
P21	0 ~ 20 (10)	재개방 가속 기울기 (Re-Open Accel Rate)
P22	0 ~ 20 (10)	조그 속도(Jog speed)
P24	0 ~ 20 (10)	DCL6 지점 (DCL지점에서 75mm 되는 지점)
P25	0 ~ 20 (10)	DOOR 반전금지 신호 (70% OPEN시 SET) 조정
P26	0 ~ 20 (10)	REOPEN 클리핑 속도
P27	0 ~ 20 (10)	주행 중 닫힘력
P28	-	ERROR DISPLAY
P29	100 ~ 2500 (200)	엔코더 펄스수(PPR)
P30	47	시스템 감속비 (Distance / Motor rev.)
P32	-	도아판넬 스트록 (Door Panel Stroke)
P33	-	시스템 데이터 초기화 (System Data initial)
P34	0 ~ 5 (0)	DISPLAY 0 : 입력신호(OP, CL) 1 : 입력 엔코더 펄스수 2 : 운전 모터 회전수(rpm) 5 : 입력 전압
P35	0 ~ 3 (0)	Mode 설정 0 : DCU-2C(TAC TYPE) 1 : DCU-1A / MVF-200 / SDI- 486(DY30 TYPE) 2 : EDI-200 6 POLE MOTOR / SDI-485(DY20 TYPE) 3 : EDI-200 4 POLE MOTOR / SDI-485(DY20 TYPE)
P36	-	모터 상 변환
P37	-	엔코더 상 변환



3.6 운행 Pattern







4. 고급 기능 설정

4.1 CAN 통신 종단이 다른 곳에 설정 되어 있는 경우 DCU-2C 종단저항 JUMPER를 제거합니다.
①먼저 CONTROL PCB를 먼저 제거합니다.
② JUMPER PIN 제거 - 2개소



③작업 완료 후에는 CONTROL PCB를 결합하십시오 주의:

CONTROL B'D 조립시 방향에 유의하십시오 통전시에는 조작하지 마세요

4.2 Door Type 설정방법

Controller에 있는 Mode Switch를 이용하여 다양 한 기능을 사용할 수 있습니다.



DSL : CENTER형	1	DLL : SIDE형
FRONT : 양문형 앞쪽	/	REAR : 양문형 뒤쪽

DSL, DLL / FRONT, REAR TYPE에 따라 DISPLAY표기가 달라집니다.



주의:

전원 OFF 후 DIP 스위치 조정 하십시오 통전 시에는 조작하지 마십시오



4.3 Test Mode 설정

최초 Door를 설치하고 Door운행이 원만하게 이루어 지는지 확인하기 위한 Test Mode 기능 이 있습니다. Test Mode 동작 중에는 CP와 통 신이 되지 않습니다.

Test Mode를 동작시키기 위해 HAND Mode에서 <u>MODE Button + CLOSE/DOWN Button</u>을 동시 에 누르면 Test Mode가 작동됩니다.



4.4 Black Box 열람

Door가 운행중에 동작에 문제가 발생했을 경우 어떤 원인에 의해서 Door가 멈추었는지 그 상황을 저장해 주는 기능입니다. 이 기능 을 통해 현장에서 생긴 문제의 원인에 대해서 보다 더 정확히 파악할 수 있습니다.

Black Box를 열람하기 위해 먼저 PARAMETER Mode로 변경하고, Error Code 확인(P28)으로 이동합니다.



<< Error Code 확인 Display >>

PARA Button을 누름으로써 Error Code를 확인 할 수 있는데, 저장된 Error Code가 없다면 아래와 같은 화면이 Display됩니다.



≪ 발생한 Error가 없는 경우 Display ≫

Error가 발생한 적이 있다면 아래와 같이 저 장된 Error Code를 Display합니다.



UP이나 DOWN Button을 통해 순번대로 발생한 Error를 확인할 수 있습니다. System 초기화를 통해 발생한 Error Code를 지울 수 있습니다. ※ Error Code에 대한 설명은 19Page를 참조하십시오

19



5. Error Code / Trouble Shooting

Error Code	Meaning / Fault	Remedy
SRT	• Motor 과전류 유입	• Motor Wire의 파손여부를 확인하십시오. • Motor 상간 저항값이 모두 같은지 확인하십시오.
E-oS	• Open Limit Sensor 인식불량	• 18DS가 감지 되는지 확인하십시오 •. Controller내 18DS LED를 확인하십시오
E-CS	• Close Limit Sensor 인식불량	• 23DS가 감지 되는지 확인하십시오 • Controller내 23DS LED를 확인하십시오
Er-r	• Door폭 저장 값 이상	• Door폭 측정을 다시 해주십시오.
Er-S	• Open/Close Limit Sensor 동시 인식	• 설치되어 있는 Limit Sensor 를 확인하십시오
-	• 위치오차 발생	• Encoder와 V 벨트 SLIP을 확인하십시오.
-	• CAN 통신이 안됨	 FRONT/REAR TYPE에 맞게 DIP SW.가 조정되어 있는지 확인하십시오 종단 저항의 설정유무를 확인하십시오 CN1 CONNECTOR가 연결 되어 있는지 확인하십시오 CN4 CONNECTOR가 연결 되어 있는지 확인하십시오
-	• CLOSE 동작하지 않음	• EE/SE 센서를 확인하십시오 • CONTROLLER EE/SE LED상태를 확인하십시오



6. 기타 정보

6.1 System Spec.

	항	목	Spec.
;	제어형	방식	CV 제어
적용 Motor 용량		or 용량	50W ~ 200W Geard Motor
입 력	전압		1Φ AC220V ± 10%
전 원	ŝ	주파수	60Hz
		전압	3Φ AC220V ± 10%
五		전류	1A
르 력 정	순	간최대전류	3A
격	주	파수 범위	0 ~ 60Hz
	주피	파수 정밀도	0.01Hz
н	이상전원		과전류, 과부하, 단락, 지락 등
호기	Ţ	ነ열발 생	100°C 이상
10	순	- 간정전	100mSec 이내
	주 위	운전시	-10 °C ~ 50°C
	완 도	보관시	-40 °C ~ 70°C
사 용		습도	90% RH 이하
환 경		표고	해발 1,000m 이하
	설치장소		부식, 인화성, Gas, 기름방울, 먼지 및 물에 노출되지 않을 것
		환기	자연대류에 의한 냉각이 가능한 구조일 것

6.2 Input / Output Spec.

항	목	Spec.
	Rotary Encoder	200pulse / DC24V, Phase A, B
Sensor Signal	Limit Switch	접점 Switch 방식
	Safety	DC24V
	SW. #1	MODE Button
	SW. #2	OPEN/UP Button
Switch	SW. #3	CLOSE/DOWN Button
	SW. #4	CP TEST
	SW. #5	DIP SW
	R	AC220V R Phase
Power	S	AC220V S Phase
	FG.	Frame Ground
Can commun	ication	20.A/50Kbps
랑	목	Spec.
항	목	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上)
<u></u>	목	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下)
<u></u>	<u>목</u>	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE)
<u></u> 항	목 	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER)
<u></u> 항	목 	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V)
망 Dis	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS)
망 Disț	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS)
ष्टु Disp	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE)
षु Dist	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE) LED #7 (SE)
षु Disp	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE) LED #7 (SE) LED #8 (TX)
ष्टु Disp	먹	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE) LED #7 (SE) LED #8 (TX) LED #9 (RX)
षु Dist	목 blay	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE) LED #7 (SE) LED #8 (TX) LED #9 (RX) U Phase
ष्टु Disp Motor	목 blay Drive	Spec. 7-Seg × 4 (FND 上) 7-Seg × 4 (FND 下) LED #1 (CHARGE) LED #2 (POWER) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #3 (+24V) LED #4 (18DS) LED #5 (23DS) LED #6 (EE) LED #7 (SE) LED #8 (TX) LED #9 (RX) V Phase



7. A/S 관련 정보

7.1 Service를 받으려면 Service BLUETEM 고객 지원센터(031-425-2392) 에 문의하십시오.

7.2 무상보증

이 제품은 제조 과정상 결함이나 정상적인 사 용조건 상태에서 발생한 제품이상에 대해서 제품을 보증해 드립니다.

7.3 무상보증의 예외사항

다음과 같은 사항으로 인한 제품결함 및 손상 에 대해서는 무상보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난
 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- Motor 결함 또는 성능에 따른 Set-up /
 Install 이상, Sensor 이상 등으로 불량이
 발생된 경우

- 불안정한 장소에서 사용했거나 불충분한
 유지보수로 인해 이상이 발생된 경우
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원
 에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여
 이상이 발생한 경우
- 제품에 제공되는 CONTROL B'D나 인터페이스
 이외의 다른 CONTROL B'D나 인터페이스를
 사용해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 제품을 수정하거나 잘못
 사용해 이상이 발생한 경우
- 기능향상을 위해 소프트웨어의 VERSION UP
 을 요청할 경우
- 제품내에 외부 이물(금속 찌꺼기, 와이어,
 등)로 인한 동작불량이 발생한 경우