# 사용설명서

# BLUETEM INVERTER



사용상의 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.

제 1장 기본 사항	
• 사용 전에 알아 두어야 할 내용	3
1. 제품의 확인	3
2. 운전에 필요한 기기 및 부품 준비	.3
3. 설치	3
4. 결선	3
제 2장 기본 사양	
• 기본 사양	4
1. SYSTEM SPEC	4
2. I/O SPEC	.5
제 3장 설치 및 결선	
• 설치 및 결선	.8
1. 설치	.8
2. 설치 시 유의사항	.8
3. 결선	.9
4. 결선 예(INTERLOCK)	.10
제 4장 제어	
• 제어부 구성 및 사용	.11
1 페이브이 그성	11

١.	세어부의	구성.	······ I	I
2.	BUTTON	DES	CRIPTION1	1
3.	MODE의	전환	방법1	12

#### 제 5장 MODE의 종류 및 설명

# 

#### 제 6장 기능

•	PARAMET	ER MODE TABLE	16
	1. 공장	조정 모드	16
	2. 현장	조정 모드	18
	3. 운행	패턴	19

#### 제 7장 ERROR CODE 및 PROTECTION(보호 기능)

ON20	• ERROR CODE 및 PROTECT
20	1. ERROR CODE
	2. PROTECTION
20	3. TROUBLE-SHOOTING.

#### 제1장 기본 사항

#### • 사용 전에 알아 두어야 할 내용

인버터는 잘못 사용하면 정상적인 운전이 되지 않거나 수명이 저하됩니다. 최악의 경우 인버터가 파손되거나 인체에 치명적인 손상을 줄 수 있으므로 제품의 사용 시 본 사용 설명서의 내용을 충분히 이해한 후 사용하여 주십시오.

#### 1. 제품의 확인

포장 박스에서 인버터를 꺼낸 후 인버터 형식, 출력 정격 등이 주문한 제품과 일치하는가를 확인하십시오. 또한 운송 중 파손된 곳이 없는가를 확인하십시오.

#### 2. 운전에 필요한 기기 및 부품 준비

운전하기 전 필요한 기기 및 부품은 준비되어 있는가를 확인하여 주십시오.

#### 3. 설치

인버터 수명이나 성능 저하를 막기 위해 설치 위치나 설치 방향 또는 주위 공간 등을 고려해서 정확히 설치하여 주십시오.

#### 4. 결선

전원, 모터, 운전신호(제어용 신호)를 단자대에 연결합니다. 정확히 연결하지 않을 경우 인버터 및 주변기기가 파손되기 때문 주의하여 결선하십시오.

# 제 2장 기본 사양

# • 기본 사양

1. SYSTEM SPEC.

ITEM			SPEC.	REMARKS
1.제어방식			CV 제어	
2.적용 N	MOTOR 용	량	400W ~ 750W GEARED MOTOR	
3.입 력	1. 입력 전압		1Ø AC220V ±15%	AC187V~AC253V
전 원	2. 입력 주파수		상용주파수	
	1. 정격 #	출력 전압	3Ø AC220V ±10%	AC200V~AC240V
/ 추 려	2. 정격 #	출력 전류		
4. 걸 ㄱ 정 격	3. 순간 최대 전류			
	4. 주파수 범위		0 ~ 120Hz	
	5. 주파수 정밀도		0.01Hz	
	1. 이상전원		과전류, 과부하, 단락, 지락 등	FND DISPLAY
5.보 호	2. DETECT TEMP.		INVERTER 온도 100℃ 이상	FND DISPLAY
기 능	3. 순간정전			
	4. 제동방식			
	1. 주위	운전시	-20°C ~ 100°C	무동결
	온도	보관시	-40℃ ~ 125℃	무동결
6.사 용 환 경	2. 습 도		90% RH 이하	무결로
	3. 표 고		해발 1,000M 이하	
	4. 설치징	· 소	부식, 인화성, GAS, 기름방울, 먼지 및 물에 노출되지 않을 것	
	5. 환 기		자연대류에 의한 냉각이 가능한 구조일 것	

# 2. I/O SPEC.

2.1 INPUT SPEC.

ITEM		SPEC. REMARKS	
	1. ROTARY ENCODER	100 ~ 1000 PPR DC24V, A, B A, B상 출력	
1. SENSOR	2. INTELLIGENT	DC 24V	AUTO MODE상태에서 1회 입력시 OPEN 동작을 수행함.
SIGNAL	3. INTERLOCK	DC 24V	2대의 자동문을 연동해서 사용할시 이용됨.
	4. SAFETY	DC 24V	AUTO/HAND MODE상태에서 1회 입력시 OPEN동작을 함.
	1. SW. 1	AUTO/HAND BUTTON	AUTO/HAND MODE
	2. SW. 2	STOP BUTTON	STOP
	3. SW. 3	OPEN BUTTON	OPEN
	4. SW. 4	CLOSE BUTTON	CLOSE
2. 0001011	5. SW. 5	PARA. BUTTON	PARAMETER MODE
	6. SW. 6	UP BUTTON	DATA EDIT
	7. SW. 7	DOWN BUTTON	DATA EDIT
	8. SW. 8	1 POINT BUTTON	OPEN, STOP, CLOSE
3. POWER	1. R	AC220V R PHASE	
	2. S	AC220V S PHASE	
	3. F.G	FRAME GROUND	

## 2.2 OUTPUT SPEC.

ITEM	SPEC.	REMARKS
	7–SEG. X 4	상위 DISPLAY 7-SEGMENT
	7–SEG. X 4	하위 DISPLAY 7-SEGMENT
	LED 1	INTELLIGENT SENSOR INPUT
	LED 2	INTERLOCK SENSOR INPUT
	LED 3	SAFTY SENSOR INPUT
	LED 4	POWER SENSOR INPUT
3. MOTOR	DC DISK BRAKE	Х, Ү
4. 무전원접점	AIR CUTTAIN/LAMP/CONVEYOR	AC220V
	U	PWM U PHASE
5. MOTOR DRIVE	V	PWM V PHASE
	W	PWM W PHASE

#### 2.3 SWITCH 기능

ITEM	SPEC.	REMARKS
1. AUTO/HAND	•1회 누름시마다 AUTO MODE와 HAND MODE로 바뀜.	
2. STOP	•DOOR 운행상태일 경우 1회 누름 시 정지 동작을 수행함.	
3. OPEN	•DOOR가 정지상태 또는 CLOSE 동작일 경우 1회 누름 시 OPEN 동작을 수행함.	
4. CLOSE	•DOOR가 정지상태일 경우 1회 누름 시 CLOSE 동작을 수행함.	
5. PARA.	•DOOR가 정지상태이고 HAND MODE 상태일 경우 1회 누름시 PARAMETER MODE로 바뀜.	
6. UP	·PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름시 DATA가 1씩 증가함.	
7. DOWN	·PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름시 DATA가 1씩 감소함.	
8. 1 POINT	•한개의 SWITCH로 DOOR의 OPEN, STOP, CLOSE 동작을 수행함.	

#### 제 3장 설치 및 결선

#### • 설치 및 결선

#### 1. 설치

- 인버터는 정밀한 부품을 사용하고 있으므로 파손되지 않게 주의하여 주십시오.
- 2) 진동이 심한 장소에 설치할 경우 주의하여 주십시오.
- 3) 인버터 수명은 주위 온도에 대한 큰 영향을 받으므로 설치하는 장소의
   주위 온도가 허용온도(-20℃ ~ 100℃)를 넘지 않도록 하십시오.
- 4) 인버터는 발열체로 고온이기 때문에 난연성 재질면에 설치하십시오.
- 5) 인버터는 발열체이므로 열 포화 현상을 막기 위하여 주위 공간을 충분히 확보한 후 설치하여 주십시오.
- 6) 직사광선이나 고온 다습한 장소는 피해 주십시오.
- 7) 청결한 장소에 설치하거나 이물질이 들어오지 않는 밀폐형 판넬(panel) 내부에 설치하십시오.
- 8) 인버터가 흔들리지 않게 나사 또는 볼트를 사용하여 고정하십시오.

#### 현장설치 시 유의사항

- 1) 입력전원이 AC 220V(단상)인지 확인하십시오.
- 2) 접지와 NEUTRAL(3상 4선식 중 N상)선의 저항값이 OPEN(무한대) 상태인지를 확인하십시오.
- 3) 차단기는 정격용량(20A)를 사용해 주십시오.
- 4) 전원과 모터(MOTOR), 엔코더(ENCODER), 각종 센서(SENSOR)는 지정된 단자대에 결선하여 주십시오.
- 5) WIRE 배선 정리시 지정된 배선도에 따른 배선 정리를 하여 주십시오.
- 6) 콘트롤 박스(CONTROL BOX) HOLE 가공시 CONTROLLER (CAC-400 / CAC-1500)를 탈착한 후 작업해 주시기 바랍니다.
- 7) INTERLOCK(인터록) 기능을 사용할 경우 두 문의 접지는 같게 하십시오.
- 8) DOOR SIZE는 초기 설치 시 가급적 아래에서 위로 측정하십시오.
- 9) 바람이 많이 부는 현장일 경우 CLOSE(P5 / FP12) 속도를 높이십시오.
- 10) 복구형의 경우에는 OPEN TORQUE와 CLOSE TORQUE를 같게 해주십시오.

#### 3. 결선



24V GND A B FG

# 4. 결선 예

#### 1. INTERLOCK



#### • 제어부 구성 및 사용

#### 1. 제어부의 구성

DOOR SIZE측정 및 PARAMETER 변경은 KEY & DISPLAY 상의 7-SEG. X 8개와 BUTTON X 4개로 구성된 제어부를 이용하여 운전제어 및 PARAMETER의 DATA를 설정하여 실행합니다.



KEY & DISPLAY

#### 2. BUTTON DESCRIPTION

BUTTON	DESCRIPTION	REMARKS
1. AUTO/HAND	•자동 운전 MODE와 수동 운전 MODE로 전환	
2. STOP	・STOP 동작을 수행함	
3. OPEN	·OPEN 동작을 수행함	
4. CLOSE	·CLOSE 동작을 수행함	
5. PARA.	•DOOR가 정지상태일 경우 1회 누름 시 PARAMETER MODE로 전환	
6. UP	·PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름 시 DATA가 1씩 증가함	
7. DOWN	·PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름 시 DATA가 1씩 감소함	
8. 1 POINT	<ul> <li>1회 누름시마다 STOP, OPEN, CLOSE 동작으로 전환된다.</li> </ul>	

#### 3. MODE의 전환 방법



# 제 5장 MODE의 종류 및 설명

#### • SYSTEM-ON

#### 1. 초기 상태

전원이 투입되면 SYSTEM 이상 유·무 확인 후 EEPROM상에 저장된 값을 CPU로 읽어 들여 HAND MODE 상태로 전환된다.

#### 2. DOOR SIZE 측정

- 1) PARA KEY를 누른 후 UP KEY를 이용하여 P13으로 이동한다.
- PARA KEY를 누른 후 UP KEY를 눌러 표시값을 "1"로 바꾼 후, PARA KEY를 다시 누른다.
- 3) OPEN이나 CLOSE KEY를 눌러 DOOR를 시작 위치로 이동시킨다.
- 4) UP KEY를 눌러 부저음이 발생하는지 확인한다.
- 5) OPEN이나 CLOSE KEY를 눌러 DOOR SIZE를 측정한다.
- 6) DOWN KEY를 눌러 부저음이 발생하는지 확인한다.
- 7) 약 2초간 기다리면 저장이 완료되어 표시 상태가 HAND MODE로 바뀐다.

#### 3. 수동 운전 모드

- 1) 초기 DISPLAY 상태는 'HAND'
- 2) BUTTON에 의한 수동조작으로 DOOR의 OPEN, CLOSE를 실시한다.
- 3) USE BUTTON

BUTTON	DESCRIPTION	REMARKS
1. AUTO/HAND	·1회 누름시마다 AUTO MODE와 HAND MODE로 전환	
2. STOP	·DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 정지 동작을 수행함.	
3. OPEN	·DOOR가 정지상태일 경우 1회 누름 시 OPEN 동작을 수행함.	
4. CLOSE	·DOOR가 정지상태일 경우 1회 누름 시 CLOSE 동작을 수행함.	
5. 1 POINT	<ul> <li>DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 정지 동작을 수행함.</li> <li>정지상태에서 1회 누름 시 DOOR가 OPEN중이었을 경우 OPEN 동작을 수행하고 CLOSE중이었을 경우에도 OPEN 동작을 수행함.</li> </ul>	

 4) DOOR가 CLOSE 동작을 수행하는 중 SAFETY SENSOR 신호가 입력되면 REOPEN 동작을 수행함.

#### 4. 자동 운전 모드

- 1) 초기 DISPLAY 상태는 'AUTO'
- 2) SENSOR로부터의 신호를 입력받아서 자동운전을 실시한다.
- 3) USE BUTTON

BUTTON	DESCRIPTION	REMARKS
1. AUTO/HAND	・1회 누름 시 자동 운전 MODE와 수동 운전 MODE로 전환	
2. STOP	·DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 정지 동작을 수행함.	
3. OPEN	• DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 일시정지 상태로 전환 일시정지 상태에서 1회 누름 시 OPEN 동작을 완료함.	
4. CLOSE	• DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 일시정지 상태로 전환 일시정지 상태에서 1회 누름 시 CLOSE 동작을 완료함.	
5. 1 POINT	<ul> <li>DOOR가 CLOSE 완료 상태일 경우 1회 누름 시 OPEN 동작을 수행함.</li> <li>DOOR가 CLOSE중일 경우 1회 누름 시 REOPEN 동작을 수행함.</li> <li>DOOR가 OPEN중일 경우 1회 누름 시 정지 동작을 수행함.</li> <li>DOOR가 OPEN 동작을 수행하던 중 정지 했을 경우 1회 누름 시 OPEN 동작을 수행함.</li> </ul>	

#### 4) USE SENSOR

SENSOR		DESCRIPTION	REMARKS
1. INTELLIGENT		• DOOR가 CLOSE상태일 경우 신호 입력 시 OPEN 동작을 수행함.	
2. SAFETY / TOUCH		<ul> <li>DOOR가 CLOSE 운행 중 신호 입력 시 REOPEN 동작을 수행함.</li> <li>단, 하단 600mm 이하에서는 조건 없이 CLOSE 동작을 수행함.</li> </ul>	
4. INTERLOCK	1. INPUT	• INTERLOCK 기능을 ENABLE 시켰을 경우 신호가 입력되면 OPEN이 가능함.	
	2. OUTPUT	• INTERLOCK 기능을 ENABLE 시켰을 경우 DOOR가 CLOSE완료 상태에서 신호를 출력함.	

#### 5. 공장 조정 모드

- 1) 수동 운전 모드에서 PARA. BUTTON을 누른다.
- 2) 현장 조정 모드상태에서 AUTO/HAND BUTTON을 약 3초간 누른다.
- 3) 초기 DISPLAY 상태는 'FP0'
- 4) CAC-1500의 모든 PARAMETER값을 조정 가능함.
- 5) USE BUTTON은 현장 조정 모드와 동일함.

#### 6. 현장 조정 모드

- 1) 수동 운전 모드에서 PARA. BUTTON을 누른다.
- 2) 초기 DISPLAY 상태는 'PO'
- 3) SPEED, TORQUE, DISPLAY, 등 현장에서 조정이 필요한 PARAMETER를 설정하는 모드로 각각의 변화값은 TABLE에 따른다.
- 4) 'PO'에서 PARA. BUTTON을 누르면, 변경된 DATA를 EEPROM에 저장하고 새로운 운행 패턴을 생성 후 수동 운전모드로 복귀함.
- 5) USE BUTTON

BUTTON	DESCRIPTION	REMARKS
1. AUTO/HAND	・1회 누름시마다 자동 운전 MODE와 수동 운전 MODE로 전환	
2. STOP	·DOOR가 운행상태일 경우 1회 누름 시 정지동작을 수행함.	
3. PARA.	·PARAMETER MODE 전환	
4. UP	• PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름 시 DATA가 1씩 증가함	
5. DOWN	·PARAMETER MODE 상태에서 1회 누름 시 DATA가 1씩 감소함	

# • PARAMETER MODE TABLE

# 1. 공장 조정 모드

PARAMETER	기능	범위 (기본값)	DESCRIPTION
1. FP0	모드 변경 선택		HAND MODE로 전환 시 POO상태에서 PARA BUTTON을 누른다.
2. FP1	열림 가속 기울기	10 ~ 2000 (500)	DOOR의 열림 가속 기울기
3. FP2	열림 속도	500 ~ 3000 (900)	DOOR의 최고 열림 속도
4. FP3	열림 감속 기울기	10 ~ 3000 (1000)	DOOR의 열림 감속 기울기
5. FP4	열림 클리핑 거리	10 ~ 1000 (120)	DOOR의 열림 끝단 저속구간 거리
6. FP5	열림 클리핑 속도	50 ~ 400 (250)	DOOR의 열림 끝단 저속구간 속도
7. FP6	열림 토크	1 ~ 100 (30)	DOOR의 열림 모터 토크
8. FP7	닫힘 토크	1 ~ 100 (15)	DOOR의 닫힘 모터 토크
9. FP8	열림 정지 시간	0 ~ 60 (4)	AUTO MODE에서 열림 정지 시간을 설정
10. FP9	1HP / 2HP 설정	1 ~ 2 (2)	MOTOR 마력에 따른 INVERTER 용량 설정 1 : 1HP MOTOR 2 : 2HP MOTOR
11. FP10	에어커튼 / 컨베이어 선택 사용	0 ~ 1 (0)	0 : 에어커튼 적용 설정 1 : 컨베이어 적용 설정
12. FP11	닫힘 가속 기울기	100 ~ 2000 (1000)	DOOR의 닫힘 가속 기울기
13. FP12	닫힘 속도	200 ~ 1081 (650)	DOOR의 닫힘 최고 속도
14. FP13	닫힘 감속 기울기	500 ~ 2000 (1000)	DOOR의 닫힘 감속 기울기
15. FP14	닫힘 클리핑 거리	10 ~ 2000 (20)	DOOR의 끝단 저속구간 거리

16. FP15	닫힘 클리핑 속도	20 ~ 300 (20)	DOOR의 끝단 저속구간 속도
17. FP20	개폐중 정지 기울기	300 ~ 4000 (300)	DOOR 개폐 수행 중 정지 기울기
18. FP21	조그 속도	50 ~ 600 (250)	DOOR의 조그 개폐 속도
19. FP22	INTERLOCK 사용여부	0 ~ 1 (0)	INTERLOCK 사용여부 설정
20. FP23	TEST 횟수 저장	0 ~ 10000	10000번 완료시 1씩 증가함
21. FP24	TEST MODE 정지지연 시간	1 ~ 59 (14)	TEST MODE 운행 시 정지지연시간을 설정
22. FP25	ERROR 확인	-	최근 발생한 ERROR를 확인할 수 있음
23. FP29	ENCODER 변경	3 ~ 2500 (100)	사용자 SPEC.에 맞추어 변경 가능.
24. FP30	시스템 감속비	10 ~ 70 (35)	모터 1 회전 당 DOOR의 이동한 거리
25. FP31	운전상태 표시 선택 (DISPLAY MODE)	0 ~ 3 (0)	자동/수동 운전 모드상태에서 DISPLAY 되는 내용을 선택할 수 있습니다. 0 : 입력신호(OPN, CLS) 1 : 입력 엔코더 펄스수 2 : 모터 회전수(RPM) 3 : DOOR 운행 속도(mm/s)
26. FP32	DOOR STROKE	_	측정된 DOOR 폭(mm)
27. FP33	시스템 초기화	0 ~ 1 (0)	시스템 초기화시 사용
28. FP34	DOOR SIZE 측정	0 ~ 1	DOOR SIZE 측정

\* 에어커튼 : CLOSE 완료를 제외한 전 구간 R1, R2 접점 붙음 컨베이어 : OPEN 완료시에만 R1, R2 접점 붙음

#### 2. 현장 조정 모드

PARAMETER	기능	범위 (기본값)	DESCRIPTION
1. P1	열림 속도	500 ~ 3000 (900)	DOOR의 최고 열림 속도
2. P2	열림 클리핑 속도	50 ~ 300 (250)	DOOR의 열림 끝단 저속구간 속도
3. P3	열림 토크	10 ~ 60 (30)	DOOR의 열림 모터 토크
4. P4	닫힘 토크	10 ~ 60 (15)	DOOR의 닫힘 모터 토크
5. P5	닫힘 속도	200 ~ 1081 (650)	DOOR의 닫힘 최고 속도
6. P6	닫힘 클리핑 속도	20 ~ 200 (20)	DOOR의 끝단 저속구간 속도
7. P7	1HP / 2HP 설정	1 ~ 2 (1)	MOTOR 마력에 따른 INVERTER 용량 설정 1 : 1HP MOTOR 2 : 2HP MOTOR
8. P8	에어커튼 / 컨베이어 선택 사용	0 ~ 1 (0)	0 : 에어커튼 적용 설정 1 : 컨베이어 적용 설정
9. P9	열림 정지 시간	0 ~ 60 (4)	AUTO MODE에서 열림 정지 시간을 설정
10. P10	INTERLOCK 사용여부	0 ~ 1 (0)	INTERLOCK 사용여부 설정
11. P11	운전상태 표시 선택 (DISPLAY MODE)	0 ~ 3 (0)	자동/수동 운전 모드상태에서 DISPLAY 되는 내용을 선택할 수 있습니다. 0 : 입력신호(OPN, CLS) 1 : 입력 엔코더 펄스수 2 : 모터 회전수(RPM) 3 : DOOR 운행 속도(mm/s)
12. P12	시스템 초기화	0 ~ 1 (0)	시스템 초기화시 사용
13. P13	DOOR SIZE 측정	0 ~ 1	DOOR SIZE 측정

# ※ 에어커튼 : CLOSE 완료를 제외한 전 구간 R1, R2 접점 붙음 컨베이어 : OPEN 완료시에만 R1, R2 접점 붙음



# 제 7장 ERROR CODE 및 PROTECTION(보호 기능)

# • ERROR CODE 및 PROTECTION

#### 1. ERROR CODE

ERROR	DESCRIPTION	REMARKS
1. OVER CURRENT	모터에 과부하시 ERROR 발생	ER-C
2. ENCODER ERROR	ENCODER 입력에 이상이 있을 경우 ERROR 발생	ER-E
3. DC BRAKE ERROR	DC BRAKE 마모 또는 이상 동작일 경우 ERROR 발생	ER-B
4. EEPROM ERROR	EEPROM DATA의 이상이 발생할 경우 ERROR 발생	ER-R

## 2. PROTECTION

- 1) OVER CURRENT / SHORT PROTECTION(과전류/단락, 지락 보호) 감지와 차단시간 ; 10ms / 1.5us
- 2) DIGITAL CIRCUIT PROTECTION 감지와 차단시간 ; 150ns, DC5V 1.2A 기준
- 3) 기존 DRIVE 소자의 SHORT PROTECTION 기능보다 탁월(100%)

# 3. TROUBLE-SHOOTING

NO.	ERROR D I SPLAY	검 출 조 건	발생현상	대 책	비고
1	Er-C	• 과전류가 검출될 경우	·DOOR 운행이 되지 않고 표시부에 'Er-C'표시	•U.V.W 단자대에 이물질이 없는지 확인 하십시오. •MOTOR가 정상인지 확인하십시오.	
			·OPEN 운행시 ER-C 발생	・FP1 DATA를 300으로 조정하십시오. ・P3(FP6) DATA를 낮추십시오.	
2 Er-1		Er-E ・ENCODER 이상일 경우	・DOOR 운행이 되지 않고 표시부에 'Er-E'표시	•ENCODER가 정상인지 확인하십시오.	
	Er-E		· SHEET가 말리거나 아래로 처짐 · ER-E 발생	<ul> <li>•N.F.B / 차단기의 전류용량이 20A인지를 확인하십시오.</li> <li>•입력전압에 이상이 있는지 확인하십시오.</li> </ul>	
3	Er-T	·INVERTER의 온도가 100℃ 이상 올라갈 경우	·MOTOR 운행 정지	•운행 TORQUE(P3, FP6/P7, FP16)를 낮추고 MOTOR를 잠시 식히십시오.	
4	Er-B	·DC BRAKE의 마모 또는 이상 발생	·DOOR 밀림 현상 발생 ·DOOR 운행 정지	• MOTOR 이상이 사료되오니 구입처에 문의하십시오.	
5	ER-R	·EEPROM의 이상이 있을 경우	·DOOR 운행이 되지 않고 표시부에 'ER-R'표시	•DOOR SIZE를 재측정 하십시오.	

		-			
6		· 초기 전원 투입시	•'A400'에서 HAND로 변환되지 않음	• SENSOR 및 SWITCH의 결선 상태에 이상이 있거나 SENSOR 및 SWITCH의 불량일수도 있으니 확인하십시오.	
7	·DOOR SIZE 측정 中	·DOOR SIZE 측정시 OPEN / CLOSE 입력과 반대로 동작함	• MOTOR 결선부의 U상과 V상을 바꿔서 결선하십시오.		
		·DOOR SIZE 측정시 ENCODER PULSE가 표시되지 않음	•ENCODER 체결 상태를 확인하십시오. •ENCODER 전원 DC24V를 확인하십시오. •ENCODER를 교체하십시오.		
			・속도가 변하지 않고 JOG 속도로 계속 운행함 ・정지가 되지 않음	•ENCODER 체결 상태를 확인하십시오. •ENCODER 전원 DC24V를 확인하십시오. •ENCODER를 교체하십시오.	
8	·DOOR SIZE 측정 中	•TORQUE를 아무리 상향조정 하여도 DOOR SIZE 측정불가			
	· DOOR 운행 中	·ER-E 발생은 안하나 SHEET가         ·(           말리거나 아래로 처짐         (           (현장전원 NOISE 4KV 이상)	·CAC-1500으로 교체하여 주십시오.		
9		·DOOR SIZE 측정완료시	·DOOR SIZE 측정후 OPEN / CLOSE가 되지 않음 ·DOOR SIZE 측정후 CLOSE 상태에서 CLOSE 입력시 CLOSE 동작함	・ENCODER의 A상과 B상을 바꿔서 결선 하십시오.	
10	. DOOD SI7E 은해 由	・DOOR 운행시 조금씩 위치 오차가 발생함	• ENCODER와 MOTOR 체결부위에 순간 접착제를 이용하여 접착하십시오.		
		·OPEN 운행시 JOG속도로 천천히 움직임	·P3(FP6) DATA를 높이십시오.		
			•OPEN 운행시 중간에서 멈춤	·입력전압에 이상이 있으므로 공무부에 문의하십시오.(기준 AC200V 이하)	
		·OPEN / CLOSE 완료가 되지 않음	· P2(FP5), P6(FP15)의 DATA를 높이십시오.		
11		·DOOR OPEN 완료시	· CLOSE 동작시 바로 OPEN 현상 발생	· SENSOR의 동작 상태를 확인하십시오. · INT / SOPT LED 점등상태를 확인하십시오. · SENSOR 결선 상태를 확인하십시오.	
12		·DOOR CLOSE 완료시	· DOOR OPEN이 되지 않을 경우	<ul> <li>INTERLOOK 설정여부를 확인하십시오.</li> <li>(P10 / F22)</li> </ul>	